

AUFBAUANLEITUNG

DOPPELSTABMATTENZAUN

1. Was wird für den Doppelstabmattenzaun gebraucht?

Für ein Zaunelement:

- 1 Doppelstabmatte
- 2 Gabionenpfosten
- Schraubenbeutel
- Schnellbeton (fürs Einbetonieren)
- Standfuß (fürs Aufdübeln)
- Bolzenanker (fürs Aufdübeln)

2. Vorbereitungen

1. Stecken Sie den Verlauf mit einer **Richtschnur** ab
2. Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass die Schnur exakt ausgerichtet ist.
3. Sie können die Position der Pfosten bereits mit Kreide oder Sand auf dem Boden markieren.

3. Zuschneiden der Zaunfelder

1. Messen Sie die gewünschte Länge der Zaunmatte ab
2. Markieren Sie die Länge mit einem Marker auf der Matte
3. Durchtrennen Sie die einzelnen Stäbe mit einer **Flex**
4. Sprühen Sie **Zinkspray** auf die Schnittkanten um zukünftig Rost zu vermeiden

4. Ausheben der Löcher (Beton)

1. Wenn Sie die Pfosten einbetonieren wollen, heben Sie ein Loch mit den Maßen **20x20x60cm** aus.
2. Verdichten Sie den Boden des Lochs
3. Überprüfen Sie erneut die Tiefe von 60cm mit einem Zollstock.

5. Einsetzen der Zaunfelder (Beton)

1. Stellen Sie den fertig zusammengebauten **Doppelstabmattenzaun** in die vorbereiteten Löcher.
2. Fixieren Sie die Zäune mit der Hilfe von Holzlatten vor dem seitlichen Verrutschen. Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass der gesamte Zaun richtig ausgerichtet ist.

6. Einbetonieren

1. Bereiten Sie den **Beton** nach den Anweisungen auf der Verpackung.
2. Füllen Sie den Beton bis zum Rand in die Löcher.
3. Lassen Sie den Beton für mindestens 24 Stunden **vollständig aushärten**.
4. Nach dem Aushärten können die stützenden Holzlatten abgebaut werden.

7. Aufdübeln der Standfüße

1. Markieren Sie die Position der Standfüße auf dem Fundament.
2. Stellen Sie sicher, dass die Füße alle parallel zueinander sind
3. Bohren Sie die Löcher, führen die Bolzenanker ein und verschrauben die Standfüße.

8. Abschluss

1. Um den neuen Doppelstabmattenzaun abzuschließen können Sie zum Schluss noch die **Abdeckschiene** an den Pfosten anbringen.

