

Vorbereitung der Wand:

- ◆ Stelle sicher, dass die Wand sauber, glatt, farblich neutral und saugfähig ist.
- ◆ Beseitige Unebenheiten auf der Wand mit feinem Schleifpapier und fülle eventuelle Löcher mit Spachtelmasse.
- ◆ Verwende eine helle Lichtquelle, um Unebenheiten besser zu erkennen.
- ◆ Bei Bedarf, je nach Untergrund, streiche die Wand mit einem weißpigmentierten Tapetengrund vor, um das Saugverhalten der Wand zu optimieren und die Haftung des Kleisters zu unterstützen.

Tapezieren:

- ◆ Verwende eine Deckenbürste, um den Kleister gleichmäßig auf die Rückseite der Tapetenbahnen aufzutragen.
- ◆ Lasse die eingekleisterten Tapetenbahnen eine Zeit lang einweichen.
- ◆ Beginne das Tapezieren immer in einer Raumecke mit Fenster und zeichne die Breite der ersten Bahn an.
- ◆ Vermeide das Tapezieren hinter Heizkörpern, stattdessen die Tapete sauber um sie herum anbringen.
- ◆ Bei Türen wird von einer Seite heran tapeziert.
- ◆ Rundbögen werden mithilfe von Eckprofileisten tapeziert.
- ◆ Bei zu tapezierenden Bordüren achte darauf, die Stelle, an der die Bordüre angebracht wird, beim Tapezieren auszusparen.
- ◆ Prüfe das Gesamtbild am Ende, um sicherzustellen, dass alles korrekt und zufriedenstellend aussieht.

Verwendung von Vliestapeten:

- ◆ Bei der Wandklebetechnik für Vliestapeten wird der Kleister gleichmäßig mit einer Streichrolle oder einem Quast direkt auf die Wand aufgetragen.

**Mit diesen Anleitungen und Schritten sollte das Tapezieren deiner Wand erfolgreich und professionell aussehen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!**

